


Inkoppling av CA-Modul

Du har just köpt en CA-modul förberedd för Svenska Cantabs sändningar.

Allt du behöver göra är att sätta in programkortet i CA-modulen. CA-modulen sätter du sen in i din tv enligt de instruktioner som finns till din tv.



1. Anslut en antennkabel från antennuttaget i väggen märkt TV till antenningången på din tv.
2. Sätt in programkortet i CA-modulen, sidan med streckkoden/kortnumret ska vara vänd åt samma håll som märket (logotypen) på CA-modulen.
3. Sätt in CA-modulen i tv:n. Sidan med logotypen på CA-modulen ska vara vänd mot väggen eller mot dig om du står bakom tv:n. (undantag kan förekomma)
4. Nu går du in i Menyn på tv:n och gör en digital kanalsökning på kabel (DVB-C).
Mer info finns att hitta i de medföljande instruktionerna tillhörande tv:n.

(Har du frågor om inställningar i tv-apparater kontaktar du respektive tillverkares support.)

Inställningar som kan behövas vid kanalsökning:

Startfrekvens: 306000

Modulation: 64QAM

Symbolrate: 6875

Nätverk: PÅ

Nätverksnr: 41008